

**VSP АПК УИСС «ПАЛЛАДА»
Справка
по прикладной подсистеме «Стрела-М4(SL)»**

**Руководство по запуску оповещений из командной
строки.**



Компания «НЕВО-АСС»
Санкт-Петербург
2022

Авторские права © 2022 на данный документ принадлежат «Компании «Нево-АСС». «Компания «Нево-АСС» оставляет за собой право внесения в содержания данного документа любых изменений без предварительного уведомления. Никакая часть данного документа не может быть изменена без предварительного письменного разрешения «Компании «Нево-АСС».

Настоящий документ содержит справочную информацию по VSP АПК УИСС «ПАЛЛАДА».

Все торговые марки в пределах этого руководства принадлежат их законным владельцам.

Дата публикации и версия программы
Опубликовано 18 октября 2022 года.

Оглавление

1	НАЗНАЧЕНИЕ	4
2	ЗАПУСК КОНСОЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ VSPNOTIFYRUN.....	5
3	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ ЗАПУСКУ ОПВЕЩЕНИЙ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ.....	7

1 НАЗНАЧЕНИЕ.

Программа VSPNotifyRun предназначена для запуска и останова оповещений АПК УИСС «ПАЛЛАДА» с подсистемой «Стрела-М» из командной строки Windows®. Так же позволяет осуществлять запуск и останов оповещений из внешних приложений.

2 ЗАПУСК КОНСОЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ VSPNOTIFYRUN.

Запуск консольного приложения VSPNotifyRun возможен только с параметрами. Есть два типа параметров, обязательные и опциональные. Обязательные параметры должны указываться всегда, так как без них запуск оповещения невозможен. Опциональные параметры указываются при необходимости. Если опциональные параметры не указаны, то будут использованы умолчания для этих параметров. Любой параметр должен предваряться символом «-» или «/»

Обязательные параметры:

Параметр	Описание
Login:Value	имя пользователя
Password:Value	пароль
CID:Value	ID кластера для оповещения см. VSPClientV4. Закладка «Конфигурация». Кластеры. Поле «ID»
NID:Value	ID оповещения см. VSPClientV4. Закладка «Конфигурация». Кластеры/Оповещение. Поле «ID»

Опциональные параметры:

Параметр	Описание	Умолчания
Server:Value	месторасположение сервера VSP	127.0.0.1
TLS	Включает шифрование трафика (TLS)	Нет
Port:Value	порт подключения	80 или 443(TLS)
Action:start stop	start – запуск оповещения stop – останов оповещения	start
mode:new continue	Работает совместно с параметром Action:start new – запуск оповещения с начала continue – будут оповещаться те оповещённые в прошлый раз участники	new
wait	при запуске оповещения указывает на необходимость дождаться окончания оповещения, иначе приложение заканчивает свою работу после запуска оповещения	Нет

При завершении работы приложение возвращает код возврата, который можно получить во внешнем приложении, из которого был произведён запуск.

Возможные коды возврата (ExitCode):

Код возврата	Описание
0	Удачный запуск оповещения
1	Удачный останов оповещения
-1	Ошибка параметров. Не задан Login пользователя.
-2	Ошибка параметров. Не задан пароль пользователя.
-3	Ошибка параметров. Не задан ID кластера для оповещения.
-4	Ошибка параметров. Не задан ID оповещения.
-5	Разъединение с сервером.
-6	Ошибка проверки логина.
-7	Ошибка проверки версии.
-8	Не найден кластер.
-9	Не найдено оповещение.
-10	Ошибка загрузки оповещения.
-11	Ошибка запуска/останова оповещения.
-12	Ошибка в работе сокетов.
-13	Ошибка выполнения запроса к серверу.
-14	Оповещение уже запущено. (при параметре Action:start)
-15	Оповещение не запущено. (при параметре Action:stop)
-17	Ошибка загрузки SSL Library.(при заданном параметре TLS)

Пример запуска:

VSPNotifyRun.exe /Login:goodwin /Password:goodwin /Server:192.168.1.1 /CID:1 /NID:2 /wait

Пример останова:

VSPNotifyRun.exe /Login:goodwin /Password:goodwin /Server:192.168.1.1 /CID:1 /NID:2 /Action:stop

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ ЗАПУСКУ ОПВЕЩЕНИЙ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ.

На носителе должны присутствовать:

- программа VSPNotifyRun.exe
- командный файл (start.cmd)
- файл autorun.inf
- файл со списком участников оповещения (см. документ «Стрела-М.Оповещение.Руководство администратора.Справка». Раздел 6.5.3 Список участников, загружаемый из текстового файла)

На сервере АПК УИСС «ПАЛЛАДА» должен быть открыт сетевой доступ к каталогу <Каталог установки>\pallad\notify.

Обратите внимание что доступ к этому каталогу и параметры безопасности должны позволять запись для пользователя от имени которого был произведён вход в Windows на локальном компьютере.

Пример командного файла (start.cmd):

```
@echo off  
copy /Y 1-1-utf8.abn \\192.168.0.1\notify\1-1-utf8.abn  
VSPNotifyRun.exe /Login:goodwin /Password:goodwin /Server:192.168.1.1 /CID:1 /NID:2
```

Пример файла autorun.inf

```
[autorun]  
open=start.cmd
```