

**АПК УИСС «ПАЛЛАДА»
Руководство по установке**



Авторские права © 2013 на данный документ принадлежат «Компании «Нево-АСС». «Компания «Нево-АСС» оставляет за собой право внесения в содержания данного документа любых изменений без предварительного уведомления. Никакая часть данного документа не может быть изменена без предварительного письменного разрешения «Компании «Нево-АСС». Настоящий документ содержит описание по установке АПК УИСС «ПАЛЛАДА»
Все торговые марки в пределах этого руководства принадлежат их законным владельцам.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Установка	5

ВВЕДЕНИЕ

Установочный пакет АПК УИСС «ПАЛЛАДА»

- ▶ [Acrobat] - Adobe® Reader®
- ▶ [Dialogic] - ПО Dialogic®
 - ▶ [Install] - Инсталлятор (Не входит в комплект для "MSL")
 - ▶ [License] - Лицензионный ключ (Не входит в комплект для "MSL")
 - ▶ [DMG20xx] - INI-файлы по умолчанию для шлюзов DMG20xx
(Только для систем, поставленных в комплекте с шлюзом)
- ▶ [DOC] - Документация
 - ▶ [Install] - Документация по установке системы
- ▶ [Nevo-ASC]
 - ▶ [Install] - Программы установки компонентов
 - ▶ [Program] - Клиентские программы
 - ▶ [License] - Лицензионный ключ, текст лицензии

